

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://elmz.nt-rt.ru/> || eza@nt-rt.ru

Смесители-запарники кормов Г7-СЗК-3-ТШ; Г7-СЗК-6,5-ТШ



Назначение

Смеситель-запарник кормов марок Г7-СЗК-3-ТШ и Г7-СЗК-6,5-ТШ предназначены для запаривания и перемешивания мясокостных кормов с зерновыми добавками.

Смеситель-запарник кормов может быть использован как самостоятельный агрегат или входить в технологическую линию.

Область применения — звероводческие и другие животноводческие хозяйства.

Устройство и принцип работы

Смеситель-запарник кормов состоит из смесителя и шнекового транспортера.

Корпус смесителя и транспортера – это единая сварная конструкция, выполненная из листовой стали с двойными боковыми стенками и коллектором для подачи пара в емкость смесителя.

На валу месильном приварены стойки с подкосами и лопатками под углом.

Приводное устройство смесителя состоит из электродвигателя, муфты, редуктора и клиноременной передачи.

Крышка сварной конструкции, жестко привинчена болтами к корпусу смесителя. Шнек транспортера сварной конструкции с постоянным шагом витков.

Приводное устройство транспортера состоит из электродвигателя и редуктора клиноременной и цепной передач.

Работа смесителя-запарника кормов производится по следующей схеме. Емкость смесителя загружается кормом при вращении месильного вала на 25-30% своего объема измельченным мясокостным кормом. Через коллектор подается пар давлением не более 0,6 атм. и при перемешивании начинается процесс варки, в сваренный мясокостный корм загружаются зерновые добавки. При их загрузке необходимо добавлять воду, чтобы приготавливаемая смесь была не гуще выдаваемого зверям корма. Признаком готовности корма является увеличивающееся паровыделение через пароотводную трубку.

Открываем люк в транспортере и включаем его. Вращением шнека выгружаем корм. После выгрузки смеситель-запарник и парораспределительная система должны быть очищены от остатков корма и промыты горячей водой.

Техническая характеристика

Модель	Г7-СЗК-3-ТШ	Г7-СЗК-6,5-ТШ
Производительность, т/час	0,9	1,7
Частота вращения месильного вала, не более об/мин	22	15
Установленная мощность смесителя, кВт	11	15
Установленная мощность транспортера, кВт	2,2	4
Частота вращения шнекового вала, об/мин	48	48
Габаритные размеры: мм.		
Длина	3525	4690
Ширина	1320	1740
Высота	1920	2430
Масса, кг (не более)	2300	2910

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://elmz.nt-rt.ru/> || eza@nt-rt.ru